

Программа конфигурирования коммутатора COM-Net2(4) вер. 2. Руководство.

Программа предназначена для настройки сетевого коммутатора COM-Net2(4) вер.2 (далее коммутатор), а также обновления программного обеспечения с помощью персонального компьютера. Для подключения коммутатора к компьютеру используется адаптер «МЕТАКОМ USB-485».

Программирование коммутатора производится через вход A1B1 коммутатора. Для перевода коммутатора в режим настройки с компьютера необходимо установить сетевой адрес равный 0. Признаком будет мигание светодиода L1 с периодом 10с.

COM-Net4 util v1.0

Файл COM-Net

Hardw

COM порт: COM4

Заводские значения

Системные настройки

Координатные коммутаторы

	Нач. № абон.	Кон. № абон.
1	1	220
2	1	220
3	1	220
4	1	220
5	1	220
6	1	220
7	1	220

Кол-во коорд. коммутаторов 1

Кол-во вызовов 12

Время разговора 90

Нижний порог 50


Верхний порог 30

COM порт: COM1

- выбор COM-порта к которому подключен коммутатор.

Для корректной работы коммутатора с персональным компьютером необходимо установить драйверы преобразователя USB->COM от FTDI (в случае если они еще не установлены в системе).

Системные настройки — основные настройки коммутатора, описываемые в паспорте на изделие.



Версия прошивки — текущая версия программного обеспечения коммутатора.

Обновить прошивку — обновление программного обеспечения коммутатора.

Считать настройки — считать текущие настройки из коммутатора.

Записать настройки — запись настроек в коммутатор, записаны будут ВСЕ настройки из раздела «Системные настройки» программы.

Перед изменением и записью настроек рекомендуется сначала считать из коммутатора текущие настройки, внести необходимые изменения и записать данные в коммутатор. Если этого не сделать, ВСЕ текущие настройки коммутатора будут перезаписаны значениями из раздела «Системные настройки» программы.